


③6汚物処理袋資機材一式

商品名／品番	汚物圧縮保管袋 10枚入 / 10MX-6	
セット内容	入数	保管袋（圧縮袋）10枚、説明書1枚
材質	・保管袋：ポリエチレン、ナイロン パルプ部・スライダー：ポリエチレン	
サイズ	保管袋	: W 500mm H 700mm
	個箱	: W 220mm H 160mm D 280mm 重量 1.1kg
●商品写真		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>■内容物</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保管袋 5枚  </div> <div style="width: 45%;"> <p>■使用イメージ</p>  </div> </div>		
●商品説明		
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・非常時、災害時に、簡易トイレで処理した汚物袋を圧縮・密封保管する袋です。 ・2重チャック付の密封袋と空気抜きを使用することで、圧縮した状態で保管することができます。 ・圧縮、密封することで保管や積重ねができ、保管場所の小スペース化が可能です。 ・便収納袋のみで保管するより臭いも抑えることができます。大量の処理・保管が必要な際に便利です。 ・一袋で約20回分の汚物を保管します。 ・使用方法を袋に印刷し、日本語、英語、中国語の3か国語で記載しています。 	
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1、保管袋を広げ、汚物が入った袋を入れる。 (できるだけ空気を抜き、口をしっかり結んでおく。) 1袋に20回分が目安です。 2、袋が一杯になったらチャックを締め、袋の封をする。(スライダーを使用し、端までしっかり閉じる) 3、ホースを「空気抜き用」の口に取り付ける。 4、バルブのフタをはずし、ホースの先端を保管袋のバルブにつなぐ。ポンプを押し、保管袋の中の空気を抜く。 5、空気がしっかり抜けたら、バルブのフタをしっかりと回して閉じる。 6、避難所等では指定の保管場所で保管する。 	
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・保管袋は尖ったものに接触させないで下さい。 ・処分方法は各地方自治体の条例に従って下さい。 ・屋外で保管する場合は、直射日光が当たらない場所で保管して下さい。 	
 <p>※記載されている製品の内容・デザイン等は予告なく変更する場合があります。</p>		

商品名/品番	汚物圧縮保管袋収納BOX / BSB-5				
セット内容	入数	本体 1			
材質	ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄（リベット）				
サイズ	組立時	W 455mm	H 610mm	D 310mm	重量 1kg
	個箱	W 590mm	H 65mm	D 1060mm	重量 1.9kg

●商品写真



- 特長
- ・災害時、緊急時の簡易トイレの汚物を一時収納するBOXです。
 - ・ベンリー圧縮保管袋を入れて使用でき、そのまま空気抜きでの圧縮作業ができます。
 - ・多人数で共用トイレを緊急時用トイレとして使用する場合に活用下さい。
 - ・本体ダンブラは断面に波型加工がしてあり組立時・使用時安心です。

使用方法

- ①BOX本体を広げ左右に動かし四角になるよう整える。
- ②底部分を図のように組み立てる。
- ③フタを開け「ベンリー圧縮保管袋」をバルブ部分が背面にくるようにセットする。
- ④袋一杯になったら（約20袋分を目安）袋の口をスライダーでしっかり閉じる。
- ⑤背面の吸引口より、バルブのフタを外し空気抜きの先端部を取り付ける。袋の空気を十分抜いた後、フタを取り付ける。
- ⑥袋を取り出し、指定の場所で保管、処理する。新しい袋を取り付ける。

- 注意
- ・組立後、製品がしっかり安定することを確認してからご使用下さい。
 - ・平らな場所に設置して下さい。
 - ・商品の用途以外では使用しないで下さい。
 - ・高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
 - ・処分する場合は各地方自治体の条例に従って下さい。



※記載されている製品の内容・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

商品名/品番	圧縮保管袋空気抜き専用ポンプ / 4LDP-10				
セット内容	入数	空気抜きポンプ 1個			
主材質	ポリプロピレン、ポリエチレン、PVC				
サイズ	本体	: W 220mm	H 445mm	D 98mm	重量 640g
	個箱	: W 230mm	H 455mm	D 110mm	重量 800g

●商品写真

■内容物

空気抜きポンプ
1個

◀商品図▶



■個箱



●商品説明

特長

- ・ベンリー圧縮保管袋といっしょに使用することで簡易トイレで処理した汚物袋を圧縮・密封保管できます。
- ・圧縮、密封することで保管や積重ねができ、保管場所の小スペース化が可能です。
- ・空気抜きポンプはダブルアクションの大容量タイプで早く空気を抜くことができます。

使用方法

1、保管袋を広げ、汚物の入った袋を入れる。
(できるだけ空気を抜き、口をしっかり結んでおく。)
1袋に20回分が目安です。



2、袋が一杯になったらチャックを締め、袋の封をする。
(スライダーを使用し、端までしっかり閉じる)



3、ホースを「空気抜き用」の口に取り付ける。



4、バルブのフタをはずし、ホースの先端を保管袋のバルブにつなぐ。ポンプを押し、保管袋の中の空気を抜く。



ポンプを押し、保管袋の中の空気を抜く。



5、空気がしっかり抜けたら、バルブのフタをしっかりと回して閉じる。



6、避難所等では指定の保管場所で保管する。



注意

- ・不安定な場所では使用しないで下さい。
- ・ホースを踏んだり鋭角に曲げると破損しますので注意して下さい。
- ・本体を分解・改造しないで下さい。
- ・空気を抜く時は必ずベダル部を両足で踏んで本体を固定し、両手で垂直にハンドルを上下させて下さい。
- ・空気を抜くときに入口から異物が入りこまないよう注意して下さい。
- ・本品は樹脂製ですので火の近くでは使用しないで下さい。
- ・処分方法は各地方自治体の条例に従って下さい。
- ・密封した汚物を屋外で保管する場合は、直射日光が当たらない場所で保管して下さい。



※記載されている製品の内容・デザイン等は予告なく変更する場合があります。